

HERO5 Session for Android

接続前の確認事項

セッションのメニュー画面の選択方法 背面ボタン:移動 本体上部ボタン:決定

本体背面ボタン1度押しで液晶が点灯、液晶が点灯した状態で再度背面ボタンを押してメニュー選択画面へ



カメラファームウェアが最新であることをご確認ください。

<https://jp.gopro.com/update/hero5>

カメラファームウェアの確認方法

メニュー選択画面の、メニュー終了まで進む



Capture アプリが最新バージョンかを確認して下さい。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gopro.smarty&hl=en>


手順1: カメラ本体より接続をリセット (初めて接続の場合は手順2より初めて下さい。)




手順2: カメラの名前とWi-Fiパスワードを設定します



手順3: スマートフォン、タブレットのWi-FiをONにし、Captureアプリを新規立ち上げ、カメラを接続




手順4: "+"マークからHERO4を選択 ※Androidでは機種によりカメラの検索を行わないのでHERO4を選択して下さい。



手順5: 続行を押しカメラの検索まで進む



手順6: Wi-Fiより"手順2"にて表示されているパスワードを入力



手順6のペアリングが失敗する場合はアプリとカメラのファームウェアバージョンが最新である事、家のWi-Fi等、自動接続するWi-Fi環境下でない事をご確認頂き、再度接続して下さい。

手順7: カメラのWi-Fi ON、OFFでの接続



ペアリング後はカメラのWi-Fi ON/OFFを行い、簡単に接続が可能です。

カメラWi-FiをONにし、スマートフォンの設定からGP~(カメラ名)と接続し、アプリで該当機種を選択すると自動で繋がります。