


HERO 5

BLACK

さっそく始めよう

詳細なユーザー マニュアルは gopro.com/help で入手できます。


セットアップ



microSD カード (別売) + バッテリーを挿入しよう。

注意
扉が開いている状態では、カメラは防水ではありません。


カメラの電源をオンにします。



カメラ ツアーを見よう。




ビデオ + 写真撮影




タッチ ディスプレイまたはモード ボタンで好きなカメラ モードを選択します。

撮影を開始/停止するには、シャッター ボタンを押します。




ヒント
また、自分の声でもカメラを操作できます。ユーザー設定のコマンド一覧をご覧ください。


カメラ マウント




粘着性ベース マウント
(曲面)



室温下で清潔な表面
に接着マウントを設置
します。



カメラをマウント フレームに挿入します。



接着マウントにカチッと音がするまでマウント用バックルを差し込みます。

モバイル アプリ

GoPro アプリを使用するとカメラの操作や臨場感あふれるビデオの作成、さらにそれを友達とシェアするのもかんたん。



CAPTURE アプリ

GoPro を操作して、外出先でもサクッとシェア。



QUIK® アプリ

自動編集が一段とパワーアップ。



SPLICE アプリ (iOS のみ)

カスタム編集が一段とシンプルに。



デスクトップ アプリ



GOPRO FOR DESKTOP

GoPro メディアにアクセスして楽しもう。数回クリックするだけで目の覚めるようなビデオが完成。

▶ gopro.com/apps

GOPRO をアップデート

Capture または GoPro for Desktop に接続し、アップデートや最新機能をゲットしよう



GOPRO AWARDS

ベスト ショットやベスト ビデオを GoPro に投稿しよう。お気に入りの作品には賞金をお贈りします。

▶ gopro.com/awards



重要な製品 + 安全な取り扱い方法 で、国の認定書のリストをご覧ください。